

## Νέα έντυπα

### A) Υπεύθυνη δήλωση

Στη καρτέλα με τις αιτήσεις εκτός από τα παλιά έντυπα έχει προστεθεί και η υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή ισχύει από την 1/Οκτ/2011.

Κάντε κλικ πάνω στο πλήκτρο «Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη 2011» Συμπληρώστε τα «κουτάκια» και πατήστε το πλήκτρο «Εκτύπωση» για να γίνει πρώτα προβολή του εντύπου στην οθόνη. Απ το μενού «αρχείο» > «εκτύπωση» μπορείτε να τυπώσετε το έντυπο, (εναλλακτικά από το εικονίδιο του εκτυπωτή).

Το πλήκτρο «Φύλαξη στοιχείων» αποθηκεύει τα στοιχεία στο πρόγραμμα.

### B) Έκθεση παράδοσης θεμελιακής γείωσης.

Πατώντας το πλήκτρο το πρόγραμμα θα σας δείξει τις καρτέλες που πρέπει να

συμπληρωθούν για την έκθεση της θεμελιακής γείωσης. Το έντυπο είναι της ΠΟΣΕΗ.

Το σχέδιο που θα τοποθετηθεί στο μιλιμετρέ μπορείτε να το φτιάξετε από την επιλογή «Σχέδιο θεμελιακής γείωσης» (βρίσκετε στη καρτέλα των αιτήσεων).

Για να τυπωθεί και το σχέδιο πρέπει να έχετε τσεκάρει την επιλογή «Να τυπωθεί και το σχέδιο»


Τα στοιχεία της άδειας το ηλεκτρολόγου θα τα πάρετε πατώντας ένα από τα 4 πλήκτρα στο «χρήση στοιχείων από:»

Για να εκτυπωθεί η έκθεση πατήστε το πλήκτρο «Εκτύπωση»

Στην επιλογή «Διόρθωση σε εκατοστά δώστε 0,5 (ορίζει το αριστερό αι πάνω περιθώριο στο μιλιμετρέ χαρτί). Τσεκάρετε «Να αποφασίζει το πρόγραμμα» σε τι κλίμακα θα τυπώσει το σχέδιο. Με την επιλογή αυτή το σχέδιο θα καλύψει το μέγιστο από τον επιτρεπόμενο χώρο στο μιλιμετρέ.


Αν θέλετε να τυπωθεί σε συγκεκριμένες διαστάσεις, επιλέξετε «Με τις παρακάτω διαστάσεις» Στα νούμερα με το κόκκινο είναι οι διαστάσεις του σχεδίου σε χιλιοστά και δεξιά στο

λευκό μπορείτε να βάλετε τις επιθυμητές διαστάσεις πάλι σε χιλιοστά.


**ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ**  
 Α.Α. 12345 ..... Σύνθημα Γείωσης: TN II TT II


Συσκευή Ηλεκτρική	Όνομα Μηχθής	Στοιχεία Έργου	Διεύθυνση	N. Σιλάδη 43α
	Επίθετο Καταρτάτη	Μόρφη (Κατασκευαστής, Στοιχείο/Στοιχία, Κατασκευασμένη από)	Κατάστημα	
Στοιχεία Πρωτοτυπική	Όνομα Μηχθής	Αριθμός απόσταξης	Ημερομηνία έκδοσης	28/01/2014
	Επίθετο Καταρτάτη	Είδος απόσταξης	Ημερομηνία έκδοσης	21/05/2010
	Απόδοσης (Διεύθυνση)	Κατηγορία	Έργο (κτίριο, άδεια, κτ.λ.)	K.W.120
Είδος υλικού (π.χ. Τσιμέντο/Άσφαλτο/Α012.1.μ.α)	Ταπεινά γαλβανισμένη 30x3.5 γ/λ			
Μήτρας Ηλεκτροδότης	45			
Τμήτ ή αντιστάση Γείωσης	0,05			
Πρόβλεψη για αλεξικέραυνος:	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		
Υδατοσωλητής λεκάνης:	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		
Υπάρχει Μελέτη Θεμελιακής Γείωσης:	ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		
Σημεία σύνδεσης: (Αριθμός σημείων και σημείωση σημείων, π.χ. σημεία σύνδεσης, δίκτυα, κλπ.)	Διαστάση από του 1 Στόλου κούρνα WC WC2 κλιμακοστάσιο			
Όργανο Μέτρησης: υατίν	Σειριακός Αριθμός (S. N.): 564233			

Συλλήπιση κάποιων θεμελιών και αποτόπιση διδρομής τρέκτροδότη και σημείων σύνδεσης



Ο Αλεξάνδρος οροσί μης Ηλεκτρολόγος  
 (Πιστοποίηση Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Ε.)

Ο Παικλάμβητος Μερσανός ή Ηλεκτικός  
 (Πιστοποίηση Α.Σ.Ε.Ε.Ε.Ε.)



### Γ) Έκθεση παράδοσης

Πατήστε το πλήκτρο για να δείτε τις καρτέλες για την έκθεση παράδοσης.

The screenshot shows a software window titled 'Έκθεση παράδοσης'. It is divided into two pages: 'Σελίδα 1' (Page 1) and 'Σελίδα 2' (Page 2). The 'Στοιχεία έκθεσης' (Report Details) section includes fields for 'Έκθεση παράδοσης No', 'Πρωτόκολλο ελέγχου No', 'Κατηγορία εγκατάστασης', 'Αρ. παροχής', and 'Διεύθυνση'. There are radio buttons for 'Γ' άδειας' and 'Κ' χρήσης'. Below these are checkboxes for 'Η ηλεκτρονή εγκατάσταση παραδόθηκε έτοιμη για χρήση όπως την παρούσα έκθεση' and 'Παράδοση προεβλεπόμενης ολοκλήρωσης'. The 'Στοιχεία εγκατάστασης' (Installation Details) section includes a 'Ηλεκτρολόγος' field, a list of 'Επιδομήματα' (Items) with 'Κατηγορία' and 'Αριθμός' columns, and a 'Χρήση στοιχείων από:' section with buttons for 'Α άδεια', 'Β άδεια', 'Γ άδεια', and 'Α + Β'. At the bottom right, there are three buttons: 'Εκτύπωση', 'Κλείσιμο στοιχείων', and 'Επιστροφή'.

Συμπληρώστε τα κενά και επιλέξτε την άδεια του ηλεκτρολόγου από τα 4 πλήκτρα.

Προχωρήστε στη σελίδα 1 και στη σελίδα 2 και συμπληρώστε τα υλικά σε κάθε χώρο της οικοδομής.

Μπορείτε να γράψετε σε όλα τα κουτάκια στις σελίδες (ακόμα και σε αυτά που περιέχουν στοιχεία) Τα δωμάτια – χώρους της οικοδομής τους ορίζεται στη πρώτη γραμμή

Πατήστε το πλήκτρο της εκτύπωσης για να τυπώσετε την έκθεση

Μη ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο φύλαξη στοιχείων για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στο πρόγραμμα

Σελίδα 1

Στοιχεία έγκρισης

Σελίδα 2

Συνολικά εγκαταστάσιμη ισχύς: 0,0

Κωφίνα Σελόν

Πίνακας κεντρικός 1  
 Διακόπτης απλός  
 Διακόπτης διπλός  
 Διακόπτης τριπλός  
 Διακόπτης - κομμάτισε  
 Ρυθμιστής - εισαγωγή φ  
 Μπουλόνι  
 Καρκαλιές - κίνηση  
 μονή  
 διπλή  
 τριπλή  
 Θέρμανση - χώρου

Κουφίνα  
 Θερμοσίφωνο  
 Πυλωναίο  
 Κλιματιστικό  
 Ανελκυστήρας

Απλό  
 Πολυπλό  
 >0,5KW

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Σελίδα 1 από 1

Έκθεση παράδοσης Νο 26

Αρ. παραρτήρ: 54513998

Πρωτόκολλο ελέγχου Νο 10

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσης

Αρ.φ. όθειας Η.Ε.Σ.Β.

Κατηγ. Εγκαταστάσης: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΛΔΡΑΚΗΣ Δημήτρης

Κατηγορία: Α

Επιθεώρηση: Ναι

Αριθμός φάσης καταστάσης ή οικίας	Αριθμός φάσεων					Συνολική ισχύς	Αριθμός Προστασίας με αυτοματισμό
	ΔΕΜ 1 ΥΠΗ 1	ΔΕΜ 1 ΥΠΗ 2	ΔΕΜ 1 ΥΠΗ 3	ΔΕΜ 1 ΥΠΗ 4	ΔΕΜ 1 ΥΠΗ 5		
Τίτλος έγκρισης							
Διακόπτης απλός	2	2	1	2	1		1
Διακόπτης διπλός							10
Διακόπτης τριπλός							
Διακόπτης - κομμάτισε							
Ρυθμιστής - εισαγωγή φ							
Μπουλόνι							
Καρκαλιές - κίνηση μονή							
Καρκαλιές - κίνηση διπλή							
Καρκαλιές - κίνηση τριπλή							
Θέρμανση - χώρου							
Κουφίνα							
Θερμοσίφωνο							
Πυλωναίο							
Κλιματιστικό							
Ανελκυστήρας							
Απλό							
Πολυπλό							
>0,5KW							

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έγκαιρα προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα έκθεση παράδοσης.

Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσης

Συνολική εγκαταστάσιμη ισχύς (KW): 0,0

Παράδοση παράλληλα με άλλες (π.χ. υδραυλ.)

Ο παραλαμβάνων την έγκριση παράδοσης (αδειούχος ή χρήστης)

**Δ) Πρωτόκολλο ελέγχου.**

Πατήστε το πλήκτρο πρωτόκολλο ελέγχου για να συμπληρώσετε το πρωτόκολλο με τις μετρήσεις σας. Στο πρωτόκολλο εκτός από τις γραμμές που έχει στη πρώτη σελίδα, έχουμε δημιουργήσει και μια δεύτερη επειδή συνήθως δεν φτάνει για μια οικοδομή.

Μη ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο φύλαξη στοιχείων για να αποθηκευτούν τα δεδομένα στο πρόγραμμα.

Κενά έντυπα μπορείτε να τυπώσετε από τη επιλογή «εκτυπώσεις» (πάνω από το πελατολόγιο στη πρώτη σελίδα).